



# BISEAL MRL - F<sup>®</sup>

## PŁYNNY ŚRODEK ANTYADHEZYJNY UŁATWIAJĄCY WYJMOWANIE ELEMENTÓW Z FORM METALOWYCH

### OPIS PRODUKTU

BISEAL MRL- F jest emulsyjnym olejem na bazie wody, do usuwania betonu wylewanego na budowie z form metalowych i drewnianych.

### ZASTOSOWANIE

Wyjmowanie betonu wylewanego na budowie z form metalowych i innych, zapewniając łatwość i skuteczność wykonania prac.

### ZALETY

- Łatwość usuwania elementu betonowego z formy.
- Brak efektu sklejanania
- Łatwość rozprowadzania środka po powierzchni formy.

### INSTRUKCJA STOSOWANIA

#### Przygotowanie podłoża.

Forma metalowa musi być sucha, pozbawiona kurzu, pyłu cementowego, pozostałości po poprzednich zaformowaniach, bez śladów smaru, rdzy czy innych niepożądanych substancji.

#### Aplikacja

Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do zastosowania. Przed każdym użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Aplikowany jest pędzlem, wałkiem lub natryskiem z płaską dyszą w celu uniknięcia nadmiernego zużycia materiału.

Produkt nakłada się do momentu całkowitego pokrycia metalowej formy, w jednokrotnej lub dwukrotnej aplikacji. Przed wylaniem betonu należy odczekać 15 do 30 minut.

#### UWAGI

- Nałożenie nadmiernych ilości produktu może spowodować zabrudzenie betonu.
- Aplikacja powinna być jednorodna na całej powierzchni formy.

### OPAKOWANIE

25 L wiadra oraz 220L beczki.

WYDAJNOŚĆ 4 ÷ 8 m<sup>2</sup>/l

### PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu w temperaturze powyżej 4°C.

### DANE TECHNICZNE

Gęstość kg/dm <sup>3</sup>	0,94 ± 0,01
Kolor	Mleczny

### BHP

BISEAL MRL-F jest produktem nietoksycznym, ale podczas aplikacji należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je umyć obfitą ilością czystej wody, nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, skonsultować się z lekarzem.

Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.

Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek użycie tego produktu do celów nie wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

### UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

Wyłączny dystrybutor na kraj

**DRIZORO - Poland**

Przeds. „carmen” Sp. z o.o.  
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14,  
Tel./fax: (052) 342 02 27, 348 91 14

www.drizoro.pl

e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl

02/2011