



BISEAL PL®

UPLASTYCZNIAJĄCA DOMIESZKA DO BETONU I ZAPRAW

OPIS PRODUKTU

BISEAL PL jest skondensowanym środkiem uplastyczniającym, który poprawia urabialność betonu i zapraw.

ZASTOSOWANIE

Stosowany zarówno do betonu jak i zapraw bez względu na wysoką czy niską zawartość cementu.

ZALETY

- Wysoce wydajny produkt.
- Poprawia urabialność.
- Poprawia odporności mechaniczne betonu i zapraw.
- Zmniejsza skurcz w zaprawach o dużej zawartości cementu oraz w betonie.
- Zapewnia spójność masie, zapobiegając rozdzieleniu się komponentów.
- Może być stosowany do redukcji wody użytej do mieszania.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Dodaje się go bezpośrednio do wody użytej do mieszania w stosunku 0,1-0,2% do wagi cementu

Czyszczenie narzędzi powinno być wykonane obfitą ilością czystej wody.

ZUŻYCIE 50cm³ do 100 cm³ na 50 kg worków cementu.

DANE TECHNICZNE

Opis	Dodatek redukujący wodę/plastyfikator EN 934-2 T2
Gęstość (g/cm³)	1,01 ± 0,02
Ph	7 ± 1
Wygląd	żółto-biała ciecz
Rozpuszczalność w wodzie	całkowita
BISEAL® PL spełnia wymagania znakowania CE domieszki do betonu ułatwiającej wnikanie powietrza zgodnie z EN 934-2	

- Redukcja wody zarobowej dla tej samej konsystencji wynosi 5-15% w odniesieniu do betonu bez domieszki
- Wytrzymałość na ściskanie przy zachowaniu tej samej konsystencji po 7 dniach >10% w odniesieniu do betonu bez domieszki
- Wytrzymałość na ściskanie przy zachowaniu tej samej konsystencji po 28 dniach >10% w odniesieniu do betonu bez domieszki

WŁAŚCIWOŚCI	IŁOŚĆ DNI	0,15% BISEAL PL	BETON KONTROLNY
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE MPa	1 dzień	4,1	3,3
	7 dni	21,0	19,0
	28 dni	31,6	28,5

OPAKOWANIE Pojemniki 25L lub 220 l beczki .

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej 5°C.

BHP

Jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć letnią wodą i mydłem. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy przemyć dokładnie wodą i szukać pomocy medycznej. Produkt niepalny.

Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.

Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek użycie tego produktu do celów nie wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

Wyłączny dystrybutor na kraj

DRIZORO - Poland

Przeds. „carmen” Sp. z o.o.
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14,
Tel./fax: (052) 342 02 27, 348 91 14

www.drizoro.pl

e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl

02/2011